

HUISSERIES - THEUMA

La huisserie Theuma a été spécialement développée pour diminuer le temps de pose. Avant la pose il faut contrôler l'ensemble des pièces, le sens d'ouverture, l'épaisseur du mur, l'hauteur et la largeur de la huisserie et de la porte.

Lors de la pose sur un revêtement de sol en dur, nous vous conseillons la pose d'un joint de silicone de 0,5 à 1 mm pour éviter l'absorption d'humidité. Sans cette précaution Theuma ne peut garantir l'étanchéité à l'humidité.

Le jeu standard en bas de la porte est fixé à 4mm. Veuillez noter que des plaintes à propos de huisseries posées ne seront pas prises en considération.

Montage de la huisserie*

Posez les éléments de la huisserie sur une surface plane et propre.

Lors du montage du chambranle, vous placez les deux pastilles dans les rainures prévues. Avant l'assemblage, appliquez de la colle à bois blanche tant sur les surfaces en contact que sur les raccords angulaires. Ensuite vous placez le raccord d'angle excentrique dans le trou de forage prévu et vous tirez les deux parties l'une vers l'autre. Éliminez immédiatement les restes de colle qui ont débordé (à l'aide d'un linge humide).

Placez les deux montants du chambranle avec la languette courte, côté fini vers le bas. Placez la traverse supérieure du chambranle avec la languette courte entre les deux montants. Avant l'assemblage, appliquez de la colle à bois blanche sur les parties en contact, ce qui garantira la solidité de l'assemblage. Placez ensuite le raccord d'angle excentrique dans le trou de forage prévu à cet effet. En faisant tourner la pièce en matière plastique, vous assemblez les différents éléments. Durant le serrage, vous devez maintenir les côtés finis du chambranle bien parallèles et éliminer immédiatement les restes de colle qui ont débordé (à l'aide d'un linge humide). Effectuez la même

Huisseries à chants plats – instructions de montage

opération pour les montants du chambranle avec la languette longue. Dans le cas où les chambranles n'ont pas été livrés en onglet, ils doivent être fixés séparément à l'ébrasement.

Utilisez si possible des lattes d'écartement. De cette manière les huisseries peuvent être posées précisément. Les lattes d'écartement doivent être posées chaque fois à hauteur de chaque charnière. Lors du placement dans l'ouverture, il faut absolument suffisamment de jeu entre la huisserie et la maçonnerie afin de pouvoir ajuster la huisserie d'une façon optimale.

La huisserie est calée horizontalement et verticalement par des coins, et mise d'aplomb grâce à un niveau télescopique. La partie horizontale supérieure de l'ébrasement est également contrôlée. Vissez les 3 ou 4 charnières et la plaque de gâche dans les défonçages prévus.

Les huisseries pour portes de 40 kg et plus peuvent être fixées mécaniquement à la maçonnerie par vissage, non visible, dans la rainure ou est collé le listel ceci afin d'augmenter la stabilité.

Les huisseries avec une épaisseur de l'ébrasement de 18mm pour une épaisseur de mur de 78mm et une épaisseur de l'ébrasement de 22mm pour une épaisseur de mur de 90mm ne peuvent pas être fixées mécaniquement à travers la rainure du listel.

Pose de la porte

Avant l'injection de la mousse, le vantail devra être contrôlé quant à son fonctionnement et les réajustements nécessaires effectués. (Faites usage à cette fin des petits morceaux de listel prévus). Lors de la définition des mesures des éléments de la huisserie, il a été tenu compte du jeu nécessaire (chant latéral 2mm – en haut 3mm) entre porte et huisserie.

L'espace entre l'ébrasement et le mur doit être divisé en bande pouvant recevoir la mousse de PU. Ces réservations peuvent être réalisées tout simplement à l'aide de morceaux de carton repliés. Utilisez de préférence de la mousse PU à 2 composantes à prise rapide afin d'éviter des effets

postérieurs de surpression.

Les lattes d'écartement ne seront enlevées qu'après durcissement total de la mousse (voir les instructions du fabricant).

Par la suite, les listels et chambranles peuvent être montés. Après encollage de la languette, les chambranles sont enfoncés dans la rainure et serrés contre le mur (montant avec languette courte du côté paumelle et plaque de gâche). Montez le listel de la traverse supérieure puis celui des deux montants. Derrière la plaque de gâche est prévu un petit tasseau de bois de ± 3 mm permettant le réglage de la pression de la fermeture de la porte. Il peut être nécessaire d'en raboter une partie. Les pènes jour et nuit doivent toujours s'articuler derrière ce tasseau de bois. Dans certains cas la profondeur de l'entaillage pour le pêne nuit doit être adapté en fonction de la serrure utilisée. Ceci termine le montage.

La pose de la huisserie en elle-même n'est pas de notre ressort et n'est donc pas sous notre garantie. Les directives décrites doivent être respectées.

Les instructions de montage ne donnent lieu à aucune responsabilité légale.

IMPORTANT!
Lire attentivement
avant de poser les listels de
l'huisserie brute à peindre

Les listels de la huisserie brute à peindre sont profilés de telle manière qu'en les retournant simplement un joint autocollant peut y être posé. Si un joint phonique n'est pas prévu, le côté le plus large du listel doit être tourné du côté de la porte. Posez le joint après la fin complète des travaux de peinture.

*** pour le montage des huisseries et portes coupe-feu nous vous renvoyons à une notice de montage spéciale dans l'attestation Benor/ATG correspondante, disponible sur demande.**

Contenu

- Montant ébrasement avec défonçage pour charnières.
- Montant ébrasement et plaque de gâche.
- Traverse ébrasement supérieure.
- Chambranle avec languette courte gauche, droite.
- Chambranle avec languette longue gauche, droite.
- Chambranle traverse supérieure languette courte.
- Chambranle traverse supérieure languette longue.
- Listel traverse supérieure.
- Listels verticaux. Gauche, droite.
- 3 charnières. (largeur vantail > 930 : 4 pièces).
- Plaque de gâche.
- 4 plaques onglets acier.
- Pastilles (2 ou 4 pièces)
- 4 raccords d'angle excentrique
- Vis de 21 à 27 pièces 4x25 / 3x20.
- 2 petits morceaux de listel (si l'huisserie brute à peindre est posée avec joint, y collez d'abord un morceau du joint).

Outillage de pose

- 3 lattes s'écartement
- 4 chevilles.
- Niveau long, court.
- Marteau acier.
- Marteau caoutchouc.
- Mousse PU Bombe.
- Pistolet à mousse.
- Bombe de colle plastique.
- Ciseaux à bois.
- Tournevis tête plate.
- Tournevis tête en croix.
- Carton de protection du sol.
- Tape de protection charnières.

Voir www.theuma.be pour le conseil de peinture